

Manual de usuario TS L50

Referencia ATC-05 | Fecha 2025-02-15 | Versión 1.0 | Estado Emitido

Arranque

Sitúe el equipo en una superficie firme. Compruebe el cierre de depósitos y el estado del conector externo de batería. Desconecte el cargador antes de activar el equipo. No opere el equipo si el cable o el conector presentan daño visible.

Mensajes de pantalla

Código	Significado	Acción del usuario
E03	Depósito de recuperación lleno	Vaciar según procedimiento ordinario
E17	Comunicación de batería no disponible	Apagar, desconectar cargador y comprobar únicamente el conector externo accesible. Si persiste, contactar servicio
E21	Cepillo bloqueado	Detener equipo y contactar mantenimiento

Límites de intervención

El usuario no debe abrir la carcasa de batería ni puentear conexiones. E17 no identifica por sí solo una batería defectuosa. El diagnóstico corresponde al servicio técnico. No utilizar con líquidos inflamables ni en moqueta.