

Manual de mantenimiento de fregadora TH 25

Referencia TEC-01 | Fecha 2025-01-20 | Versión 1.0 | Estado Emitido

Equipo y alcance

TH-25 es un equipo ficticio de limpieza interior. Este manual describe únicamente inspección exterior, limpieza del depósito y comprobación de fugas. Las intervenciones internas se derivan a personal autorizado.

Preparación

Apagar, retirar llave y desconectar el cargador. Situar equipo sobre suelo nivelado y seco. Vaciar depósito con la manguera destinada a ello. Señalizar la zona para evitar resbalones. No trabajar sobre cables eléctricos ni abrir el sistema de batería.

Inspección del circuito de agua

Revisar manguera accesible, asiento y abrazadera. Registrar grietas, holgura o goteo visible. La fotografía puede mostrar una condición externa; no acredita estanqueidad bajo uso ni el estado interno de válvulas.

Prueba final

Con intervención terminada, llenar con 5 litros de agua limpia. Realizar prueba de 10 minutos bajo supervisión técnica. Registrar presencia de fugas, lectura de contador y persona que acepta. Si hay goteo, no cerrar la orden.